

Stores Vénitiens Bois

Descriptif technique

Nos stores vénitiens bois sont disponibles en lames de 35 mm ou 50 mm.

Chaque store est formé d'un caisson supérieur en acier laqué au four.

Celui-ci est recouvert d'une cantonnière moulurée amovible fixée par velcros de la même teinte que la barre de charge et les lames, avec retours sur les côtés.

Attention sa largeur est de 30 mm supérieure à la largeur hors tout du store.

Nos stores sont disponibles en échelles filiformes en térylène tressé ou échelles galons en tergal de largeurs 16 mm (pour lames 35 mm) et 25 mm (pour lames 50 mm).

Attention nos cantonnières sont livrées en une seule partie jusqu'à 2 500 mm de Largeur.

Au-delà elles sont livrées coupées, droites ou en biseaux en plusieurs parties.

La manœuvre s'effectue à l'aide d'un cordon assorti à la couleur des lames, frein autobloquant pour l'arrêt à la hauteur désirée et l'orientation avec deux cordons avec finition par glands en bois.

Limites dimensionnelles & observations

			35mm	50mm
Dimensions	Mini	Largeur	300mm si tirage et orientation opposés	
			600mm si tirage et orientation du même côté	
		Hauteur	200mm	
	Maxi	Largeur	2000mm	2900mm
		Hauteur	2500mm	3500mm
		Superficie	5m ²	6m ²

Poids		2 kg par m ²	2,10 kg par m ²
--------------	--	-------------------------	----------------------------

Caisson	Sections	Echelle filiforme	36mm x 40mm	51mm x 57mm
		Echelle Galon		
Cantonnière	Sections	Echelle filiforme	50mm x 9,5mm	63,5mm x 9,5mm
		Echelle Galon		

Hauteur du store (en mm)	Réserve (Hauteur replié en mm)	
	Lames 35mm	Lames 50mm
500	135	135
1000	180	180
1500	240	225
2000	300	270
2500	360	315

Supports universels permettant une pose de face ou plafond sans déport.

Manœuvres & orientation :

Corde

Guidage Latéral :

Câble en acier traversant les lames, fixations basses avec équerres de guidages fournies (pose de face ou en tablette)

Prises de mesures

ATTENTION :

La cantonnière ne compte pas dans la mesure hors tout remise lors de la commande, elle sera plus large de 30 mm.

LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR CAISSON + 30 mm = LARGEUR LAMES + 30 mm

LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR HORS TOUT + 30 mm

Les retours de cantonnière font 70 mm pour les 50 mm, et 50 mm pour les 35 mm.

